



PASTELLONE IN CALCE

Pastellone è un rivestimento per superfici in ambienti interni/esterni, quali massetti, pareti, tops per bagni e cucine. Il prodotto finito, presenta particolari effetti sfumati, una gradevole finitura vellutata, dagli effetti rustici ed eleganti al tempo stesso, adatte sia nell'edilizia storica, che nella moderna bioedilizia.

COMPOSIZIONE

Calce Idraulica Naturale NHI 3,5, inerti calcarei/silicei bianchi, polvere di marmo, metilcellulosa, amido rinforzanti, cocciopesto, terre coloranti naturali.

APPLICAZIONE

Applicare una o più mani su fondi in calce idraulica o cemento, lasciati rustici ma ben livellati, nello spessore di 2/3 mm, evitando spessori eccessivi. Impastare con acqua pulita nella quantità necessaria per una corretta lavorabilità.

Stendere una prima mano di prodotto con cazzuola americana ben affilata e priva di ammaccature su tutta la superficie, partendo dalla parte opposta all'uscita del vano da pavimentare, rasando con energia sul fondo affinché si ottengano spessori minimi; riapplicare quindi una seconda passata di prodotto fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia, lavorando per aree di circa 1 mq alla volta. Se si vuole esaltare la lucentezza ripassare ripetutamente aiutandosi con pochissimo prodotto fresco lisciando e lucidando.

Per un effetto più sobrio, la lucidatura può essere limitata secondo il risultato voluto.

AVVERTENZE:

Non applicare su fondi che non abbiano raggiunto un buon grado di maturazione. Prestare particolare attenzione alle "riprese". Per ottenere una superficie omogenea, senza giunture, l'applicatore deve capire esattamente quali siano i tempi giusti tra una ripresa e l'altra in base alla propria esperienza ed eventualmente osservando queste indicazioni:

- Lasciare una zona di confine tra il lavoro finito e la ripresa in modo che lavoro vi si sovrapponga, completando la precedente ed in fase di lucidatura vengano mascherate le giunzioni.
- La zona dell'aggiunta deve rimanere con il giusto grado di umidificazione, eventualmente intervenendo con leggera nebulizzazione d'acqua.
- Evitare di lasciare le giunture in linea retta.

Proteggere con cartoni (per urti violenti) e plastica (per sversamenti di liquidi e simili) per almeno una settimana. Una volta asciutto, provvedere a protezione e lucidatura con Sapone Protettivo (o simili). Eseguire prove di corretta assorbenza

Essendo una pavimentazione posata in opera manualmente, l'insorgere di eventuali fessure e microlesioni, non deve essere considerato un difetto ma una caratteristica della lavorazione artigianale, ricordando che il risultato finale è personalizzato anche in funzione delle modalità applicative dell'artigiano.