



TADELAKT

INTONACO MEDITERRANEO

mediterranean plaster

Il **Tadelakt** è un rivestimento per muri e pavimenti a base calce, brillante ed impermeabile, che può essere utilizzato sia in interni che in esterni. È il rivestimento tradizionale degli hammam, dei bagni di Riad, dei palazzi del Marocco e usato in tutto il bacino del Mediterraneo. Ha la particolarità di essere trattato con ciottoli di fiume e di essere trattato con sapone per acquistare il suo aspetto finito. Il **Tadelakt** ha un aspetto morbido e fine con ondulazioni dovute alla lavorazione coi ciottoli, cosa che gli conferisce grandi capacità decorative. La sua impermeabilità permette di utilizzarlo anche per fare vasche e lavabi. Le colorazioni si ottengono con le "terre coloranti naturali". Il **Tadelakt**, oltre al fatto di essere un materiale sano e naturale, ha molte virtù nell'ambito della sanificazione degli ambienti: favorisce la regolazione e gli scambi igrometrici (di vapore) tra l'ambiente e le superfici murarie ed offre un eccellente isolamento termico. Pertanto, permeabile all'aria ed impermeabile all'acqua, lascia "respirare" le pareti ed il loro appoggio, evitando così ogni condensazione. Il suo pH elevato ha inoltre virtù fungicide e battericide che mantengono salubri gli ambienti, allontanando le muffe e i batteri che tipicamente saturano gli interstizi delle murature dei bagni convenzionali.

Il **Tadelakt**, abbraccia le superfici contenute in ogni ambiente, sia dall'aspetto sontuoso che minimale, uniformandole sotto un'unica pelle, che regala di volta in volta sensazioni di morbidezza, profumo, profondità, colore, movimento, luminosità, ogni volta diverse in un rinnovato ed infinito gioco di luce, tra la materia ed i sensi. Il processo d'indurimento del **Tadelakt** avviene gradualmente dall'esterno all'interno del rivestimento, ed è grazie alla sua elevata elasticità che ha tutto il tempo di sposare ed accompagnare la struttura nelle sue variazioni. In tal modo è possibile rivestire ed uniformare in **Tadelakt** superfici complesse, anche se realizzate con materiali diversi e di maggior rigidità, come nel caso dei getti in CLS a sbalzo parietale, spesso utilizzate in edilizia per ottenere architetture di ripiano senza appoggi a terra.

Il **Tadelakt**, come ogni malta di calce, quando è applicato su una superficie, inizia la sua "presa": è il processo d'indurimento che si realizza con la carbonatazione. La calce a contatto col gas carbonico contenuto nell'aria lo riassume, tornando la medesima pietra calcarea da cui proviene. In tal modo buona parte della CO₂ prodotta durante la cottura delle pietre da calce viene riassorbita nel processo stesso, con evidenti vantaggi ecologici, rispetto ai convenzionali materiali cementizi. Il **Tadelakt**, come gli altri rivestimenti teme gli urti accidentali, non tanto quelli convenzionali all'uso degli ambienti, per i quali offre ottima resistenza, quanto quelli tipici degli urti con strumenti di lavoro (idraulico, elettricista, falegname etc.); pertanto è richiesta massima attenzione nelle fasi successive al rivestimento. I bordi smussati, tipici della lavorazione, ne limitano comunque i possibili impatti ed in caso di danneggiamento si può sempre intervenire attraverso dei ritocchi, armonizzati al complesso dell'opera, che tuttavia possono risultare leggermente visibili.

Il **Tadelakt** è un materiale naturale, privo di additivi e "facilitatori" chimici, pertanto i tempi per la sua completa maturazione (asciugatura) dipendono dalle condizioni climatiche e dal grado di assorbimento dei supporti. Il **Tadelakt** non può essere pulito con prodotti acidi ed aggressivi chimici. Per la pulizia, si utilizza il sapone diluito in acqua, questo particolare sapone all'olio di oliva è un'ottimo detergente e al contempo nutre e rende brillante il **Tadelakt**.

COMPONENTI: principalmente "calce idraulica naturale"; sali di boro.

PREPARAZIONE: applicare su superfici ruvide per facilitare corretto ancoraggio

APPLICAZIONE PARETI: la prima mano serve per riempire le imperfezioni; la seconda va applicata quando la prima non lascia più l'impronta; quando la superficie è asciutta e liscia, si inizia a posare il "sapone" a pennello, lasciare assorbire e poi lavorare per "chiudere" con un sasso o altro attrezzo; per un supporto che deve ricevere acqua, ripetere questa operazione di "compressione" più volte, a distanza di un giorno. Consigliabile ulteriore protezione con "finitura cerosa".

RESA: circa 5 mq con sacco da 12 kg

Aggiungendo del cocchiopesto rosso o giallo, si possono ottenere delle altre splendide realizzazioni, per chi desidera un risultato più rustico e tradizionale.

CasaSana - Corso Apulia n° 42 - 0833.543936 - Tricase (le) - www.casasanabio.it

APPLICAZIONE PAVIMENTI:

Applicare una o più mani su fondi in calce idraulica o cemento, lasciati rustici ma ben livellati, nello spessore di 2/3 mm, evitando spessori eccessivi. Impastare con acqua pulita nella quantità necessaria per una corretta lavorabilità.

Stendere una prima mano di prodotto con cazzuola americana ben affilata e priva di ammaccature su tutta la superficie, partendo dalla parte opposta all' uscita del vano da pavimentare, rasando con energia sul fondo affinché si ottengano spessori minimi; riapplicare quindi una seconda passata di prodotto fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia, lavorando per aree di circa 1 mq alla volta. Se si vuole esaltare la lucentezza ripassare ripetutamente aiutandosi con pochissimo prodotto fresco lisciando e lucidando.

Per un effetto più sobrio, la lucidatura può essere limitata secondo il risultato voluto.

Su fondi difficili, disomogenei o fessurati, prevedere una rasatura con affogata rete, con un collante tipo "colla per piastrelle".

AVVERTENZE:

Non applicare su fondi che non abbiano raggiunto un buon grado di maturazione. Prestare particolare attenzione alle "ripresе". Per ottenere una superficie omogenea, senza giunture, l'applicatore deve capire esattamente quali siano i tempi giusti tra una *ripresа* e l'altra in base alla propria esperienza ed eventualmente osservando queste indicazioni:

- Lasciare una zona di confine tra il lavoro finito e la ripresa in modo che lavoro vi si sovrapponga, completando la precedente ed in fase di lucidatura vengano mascherate le giunzioni.
- La zona dell'aggiunta deve rimanere con il giusto grado di umidificazione, eventualmente intervenendo con leggera nebulizzazione d'acqua.
- Evitare di lasciare le giunture in linea retta.
- Protezione finale con "sapone protettivo"

Essendo una pavimentazione posata in opera manualmente, l'insorgere di eventuali fessure e microlesioni, non deve essere considerato un difetto ma una caratteristica della lavorazione artigianale, ricordando che il risultato finale è personalizzato anche in funzione delle modalità applicative dell'artigiano.

- . Proteggere con cartoni (per urti violenti) e plastica (per sversamenti di liquidi e simili) per almeno una settimana. Una volta asciutto, provvedere protezione e lucidatura con Sapone Protettivo (o simili).
- . Eventuali cadute di oli, caffè, ecc. deve essere eliminata in pochi minuti (rischio che possa essere assorbito e macchiarsi).
- . Prevedere nel tempo, una riapplicazione di "sapone protettivo" per ripristinarne la resistenza.
- . Eseguire prove di corretta assorbenza.